E AWM 4600

- Algodón
- Sintéticos
- Delicados/Lana
- On/Off
- Opción Media carga
- Opción Sin centrifugado
- Opción Parada con cuba llena

La duración del programa se ha calculado con la máxima temperatura del programa y sin opciones especiales.

Durante el programa de lavado, el selector de programas se mueve en la dirección de las agujas del reloj a través de las fases de *prelavado*, *lavado principal*, *aclarado y centrifugado*. Cada fase puede durar unos segundos o varios minutos.

❇ : opcional / Sí : requiere dosificación

Selector de programa	Programa	Selector de temperatura °C	Tipo de lavado/Notas	Carga máxima Kg	Detergente y aditivos: Pre-lavado	Detergente y aditivos: Lavado Principal	Detergente y aditivos: Suavizante	Detergente y aditivos: Lejía clorada	Opciones especiales: Media carga	Opciones especiales: Sin centrifugado	Opciones especiales: Parada con cuba llena	Velocidad de centrifugado rpm	Duración aproximada del programa Min.
1	Algodón con prelavado	Mín Máx. 95°	Tejidos de gran resistencia y térmicamente estables muy sucios de algodón, ropa de hogar (ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc.).	5,0	❇	Sí	❇	❇	❇	❇	❇	600	120
2	Algodón	Mín Máx. 95°	Ropa de cama, de mesa, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón o lino con un nivel de suciedad bajo o normal.	5,0	—	Sí	❇	❇	❇	❇	❇	600	110
3	Sintéticos	Mín Máx. 60°	Blusas, camisas, delantales, etc., medianamente sucios de poliester (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,0	—	Sí	❇	—	❇	❇	❇	600	85
4	Algodón corto	Mín Máx. 40°	Ropa de cama, de mesa, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón o lino con un nivel de suciedad bajo o normal.	2,5	—	Sí	❇	—	❇	❇	❇	600	75
4	Sintéticos corto	Mín Máx. 40°	Delantales y ropa de deporte de algodón, poliéster, poliamida y mezclas de algodón poco sucios.	2,0	—	Sí	❇	—	❇	❇	❇	600	75
5	Delicado	Mín Máx. 40°	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	1,5	—	Sí	❇	—	—	❇	❇	600	70
6	Lana	Mín Máx. 40°	Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas como de lana y resistentes al lavado a máquina. *Si se selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.*	1,0	—	Sí	❇	—	—	❇	—	600	60
A	Aclarado + Centrifugado largo	Mín	*Con este programa, puede añadir suavizante o almidón. El programa termina con un ciclo de centrifugado intensivo.*	5,0	—	—	❇	—	❇	❇	❇	600	20
B	Centrifugado largo	—	*Este programa incluye un centrifugado intensivo. El mismo que en el programa "Algodón".*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	600	15
C	Aclarado + Centrifugado corto	Mín	*Este programa utiliza un centrifugado suave. El mismo que en el programa "Lana".*	1,5	—	—	❇	—	—	❇	❇	600	15
D	Centrifugado corto	—	*Este programa utiliza un centrifugado suave. El mismo que en el programa "Lana".*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	600	10
E	Desagüe	—	*Sólo vaciado - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa, el programa de sintéticos, delicados y lana, además de para sacar la ropa con antelación.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 10051

DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aproximada del programa Min.
Algodón con prelavado	95	5,0	80	2,00	120
Algodón	95	5,0	70	1,80	110
Algodón	60	5,0	70	1,20	110
Sintéticos	60	2,0	60	0,90	85
Algodón corto	40	2,5	65	0,70	75
Sintéticos corto	40	2,5	60	0,60	75
Delicado	40	1,5	80	0,60	70
Lana	40	1,0	80	0,60	65

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa en unos 15 minutos aprox. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. Los datos de la etiqueta de energía se refieren al programa Algodón 60°C.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en la tabla de programas o en el capítulo “Detergente y aditivos” del manual.

1. Abrir el grifo.
2. Coloque el **selector de programas** en el programa deseado.
3. Sitúe el **selector de temperatura** a la temperatura deseada.
4. Si lo desea puede seleccionar **Opciones especiales**.
5. Compruebe que la puerta está cerrada correctamente y pulse el botón **“ON/OFF”** (apagado/encendido) para poner en marcha la lavadora. La luz indicadora se enciende y muestra que la lavadora está encendida.

SELECCIONE LA OPCIÓN DESEADA

Botón “Media carga” 1/2

- Reduce el consumo de agua, sobre todo en la fase de aclarado.
  Particularmente adecuado para ropa poco sucia o para cargas reducidas (máx. 3 kg).

Botón “Sin centrifugado”

- Pulse este botón para eliminar el centrifugado del programa. Se aconseja para prendas delicadas.

Nota: en los programas “Algodón” y “Sintéticos”, para optimizar los resultados del aclarado, se incluye un ciclo de centrifugado corto, incluso cuando se excluye el centrifugado..

Botón “Parada con cuba llena”

- La ropa se queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña la ropa.
- Esta opción está indicada para el programa “Sintéticos” o “Delicado”.
- Esta función es muy útil si se desea postponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Terminar la opción “Parada con cuba llena”:

- Pulse de nuevo el botón “Parada con cuba llena”; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
  Si no desea centrifugar la ropa, gire el selector de programas hasta situarlo en “Desagüe”.

Cambio de programa

Para volver a seleccionar un programa cuando ya se ha iniciado un ciclo:

1. Pulse el botón “**ON/OFF**” para apagar la lavadora.
2. Seleccione el nuevo programa, la temperatura y las opciones.
3. Pulse el botón “**ON/OFF**” de nuevo para iniciar el programa.

FIN DEL PROGRAMA

1. Al final del programa el selector se desplaza hasta la posición de parada.
2. Para descargar la lavadora, espere a que se desbloquee la puerta (aprox. 2 minutos).
3. Apague la lavadora, abra la puerta y saque las prendas.
4. Cierre el grifo y deje la puerta entreabierta para que se seque el tambor.

NOTAS E INDICACIONES PARA EL USO

Nivel de agua

Para mantener un consumo de agua reducido sin que afecte al resultado del lavado, el nivel de agua en el tambor no se ve.

Limpieza del filtro de la bomba

Se aconseja comprobar y limpiar regularmente el filtro.

Olor del motor

El motor de la lavadora produce un olor característico durante los primeros ciclos que es normal y desaparece después de unos lavados.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.